80mm

110mm

ATTACK SHARK

X1

LIGHTWEIGHT MOUSE
USER MANUAL

English 01-04
Deutsch 05-08
Italiano 09-12
Français 13-16
Español 17-20
Русский 21-24
日本語 25-28
中文 29-32

— 01 —

ENGLISH

Thank you very much for choosing our product. We hope it can bring you a brand new operation and experience. At the same time, we will continue to provide you with high-quality products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction:

1. Product model: X1
2. Product interface type: USB-TypeC
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: Pixar PAW3395 PRO
5. Product MCU: Nordic 52840
6. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz
7. Report rate (Hz): 125/250/500/1000 default (driver adjustable)
8. Resolution: 26000 DPI
9. Maximum acceleration: 2G/ 50G
10. DPI value and corresponding color: 1200 red/2400 green (default)/3200 blue/6400 yellow/12400 cyan/18000 purple can be driven to switch/mouse button switch
11. Battery capacity: 1100mA
12. Charging voltage: 4.2V±0.2V
13. Product weight: mouse: 43.7g, charging stand: 46.8g
14. Mouse size: 120.5*62.5*38.5mm
15. Dual-mode mouse life: Bluetooth: 6 months
16. Wireless transmission distance: 10meters
17. Switch board and service life: Omron 100 million micro switches
18. Supported operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
19. Sleep mode current: 80Ua

Packing List:

Mouse*1 、2.4G receiver*1、Cable*1 Instruction manual*1
Charging station*1

— 02 —

Button Description



— 03 —

Indicator Light Function:

Charging:Light pink, full light green, low voltage flashing red
DPI indicator: 1200 red / 2400 green (default) / 3200 blue / 6400 yellow / 9000 purple / 12400 cyan / 18000 white (4 seconds after switching)

Warm Tips:

1.Please charge the mouse when it sleeps more after stopping working for 30 seconds.

2.Sleep wakeup method: middle wakeup

3.Bluetooth connection method: Long press DPI key+2S skip into the USB 1-3 or above version, just press the product to pair for the first time, it pinched off and up or the button light continues for the computer to automatically install the hardware)

1. Bluetooth connection method:

1.The power must be on the Bluetooth stage, and the Bluetooth mode light is flashing slowly (2 times/S)

2.Long press the "M" key for about three seconds, the Bluetooth channel will switch in the order of 1-2-3, and the corresponding light will flash in the order of 1(2)-2(3)-3(1) times/S. If you want to pair with the 3rd channel, you need to switch to the 3rd channel and then long press the "M" key for about three seconds.

3.Long press the "M" key for about three seconds, the Bluetooth channel is successful, the pairing light will be green for about 1 second and then go out.

4.Long press the "M" key for about three seconds, the Bluetooth channel 2 mode

— 04 —

light will flash blue quickly. At that time, please turn on the Bluetooth of your device and search for the Bluetooth name "X1 BT" to connect.

"X1 BT" appears, please connect in time, after the connection is successful, the pairing light will be off for about 1 second and then go off.

2. 2.4G Connection Method:

1.Turn the power switch to 2.4G, and the 2.4G light will flash.

2.Press and hold the "F" key for about three seconds, and the code matching will be successful after the 2.4G light flashes for 3 times.

3.After the matching is successful, the 2.4G light will go out for about one second and then go out.

3.Wired Connection Method:

At any position of the power switch, use the Type-C data cable to connect the computer and it will default to wired.

Note: If the wireless mode is connected to the computer screen panel, and the mouse is connected to the computer host by wire, the wireless mode is default to wired connection.

Precautions

- Do not soak the mouse in liquid or sprinkle it with liquid.
- Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
- Do not place the mouse in user flame
- Do not disassemble the mouse.

— 05 —

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen eine völlig neue Bedienung und Erfahrung bieten kann. Gleichzeitig werden wir Ihnen weiterhin hochwertige Produkte zur Verfügung stellen. Wir werden Ihnen auch weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen bieten.

Produkteinführung:

1. Produktmodell: X1
2. Produktschnittstellentyp: USB-TypeC
3. Produktverbindungsmethoden: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produkt optischer Sensor: Pixar PAW3395 PRO
5. Hauptsteuerung: Nordic 52840
6. Übertragungsfrequenz: 2402MHz–2480MHz
7. Berichtsrate (Hz): 125/250/500/1000 Standard (vom Treiber einstellbar)
8. Abstrus: DPI / 26000 DPI
9. Maximale Beschleunigung: 2G/ 50G
10. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 1200 Rot / 2400 Grün (Standard) / 3200 Blau / 6400 Gelb / 9000 Lila / 12400 Cyan / 18000 Weiß (können zum Schalter/Maustastenschalter gesteuert werden
11. Leistung: 1100mA
12. Ladespannung: 4.20V ± 0.2V
13. Produktgewicht: Maus: 43,7g, Ladestation: 46,8g
14. Produktgröße: 120,5*62,5*38,5mm
15. Dateilebenszeichnlebe (Lärge): Typ C1.0Meter
16. Übertragungsentfernung: 10 Meter
17. Schalterkreis und Lebensdauer: Omron 100 Millionen Mikroschalter
18. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux usw.
19. Strom im Ruhemodus: 80Ua

Packliste:

Maus*1 、2,4G-Empfänger*1、 Kabel*1 Bedienungsanleitung*1
Ladestation*1

— 06 —

Tastenbelegung

— 07 —

Anzeigefunktion:

Laden: Hellrosa, vollständig: Hellgrün, niedrige Spannung: Rot blinkt
DPI-Anzeige: 1200 Rot / 2400 Grün (Standard) / 3200 Blau / 6400 Gelb / 9000 Lila / 12400 Cyan / 18000 Weiß (4 Sekunden nach dem Umschalten)

Warmer Tipp:

1. Bitte laden Sie die Maus auf, wenn sie nach 30 Sekunden Inaktivität in den Ruhemodus wechselt.

2. Aufwachmethode: Mittlere Taste

3. Bluetooth-Verbindungsmethode: Drücken Sie lange auf die DPI-Taste + 2 Sekunden, um in die USB 1-3 oder höhere Version zu wechseln. Drücken Sie beim ersten Mal einfach auf das Produkt, um es zu koppeln. Es ist gekniffen und hochgefahren, oder die Taste leuchtet weiter, damit der Computer die Hardware automatisch installieren kann.)

1. Bluetooth-Verbindungsmethode:

1.Das Gerät muss auf Bluetooth-Bühnenmodus sein und die Bluetooth-Modus-Anzeige blinkt langsam (2 Mal/S).

2.Drücken Sie die Taste „M“ etwa drei Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kanal 1-2-3 zu wechseln, und die entsprechende Anzeige blinkt in der Reihenfolge 1(2)-2(3)-3(1) Mal/S. Wenn Sie mit dem 3. Kanal koppeln möchten, müssen Sie zum 3. Kanal wechseln und dann die Taste „M“ etwa drei Sekunden lang gedrückt halten.

3.Drücken Sie die Taste „M“ etwa drei Sekunden lang gedrückt, die Bluetooth-Kanalverbindung ist erfolgreich, die Kopplungsanzeige ist etwa 1 Sekunde lang grün und erlischt dann.

4.Drücken Sie die Taste „M“ etwa drei Sekunden lang gedrückt, die Bluetooth-Kanal-2-Modusanzeige blinkt schnell blau. Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt Ihres das Bluetooth

— 08 —

2. 2.4G-Verbindungsmethode:

1.Stellen Sie den Netzschalter auf 2,4G.

2.Halten Sie die Taste „F“ etwa drei Sekunden lang gedrückt, und die Codeabstimmung ist erfolgreich, nachdem das 2,4G-Licht 3 Mal aufgeblitzt hat. Nach erfolgreicher Abstimmung leuchtet die Maus kurzzeitig auf und erlischt dann.

3.Kabelgebundene Verbindungsmethode:

Egal in welcher Position sich der Netzschalter befindet, verbinden Sie den Computer mit einem Type-C-Datenkabel, und es wird standardmäßig auf kabelgebundene Verbindung umgeschaltet.

Hinweis: Wenn der Wireless-Modus mit dem Computerbildschirm verbunden ist und die Maus per Kabel mit dem Computerhost verbunden ist, ist der kabelgebundene Modus standardmäßig aktiviert.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Tauchen Sie die Maus nicht in Flüssigkeit ein und besprühen Sie sie nicht mit Flüssigkeit.
- Verwenden Sie die Maus nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
- Platzieren Sie die Maus nicht
- Demontieren Sie die Maus nicht.

— 09 —

ITALIANO

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto. Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, continueremo a fornirti prodotti di alta qualità. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto:

1. Modello del prodotto: X1
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-TypeC
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: Pixar PAW3395 PRO
5. MCU del prodotto: Nordic 52840
6. Frequenza di trasmissione: 2402MHz-2480MHz
7. BP-frequenza di report (Hz): 125/250/500/1000 predefinita (regolabile dal conducente)
8. Risoluzione: 26000 DPI
9. Accelerazione massima: 2G/ 50G
10. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 rosso/2400 verde (predefinito)/3200 blu/6400 giallo/12400 ciano/18000 viola può essere comandato per cambiare il pulsante del mouse
11. Capacità di carica: 1100mA
12. Tensione di carica: 4.20V±0.2V
13. Peso del prodotto: mouse: 43,7 g, supporto di ricarica: 46,8g
14. Dimensioni del mouse: 120,5*62,5*38,5mm
15. Interfaccia libera del dispositivo (longevity): Type C1.0meter
16. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
17. Circuito e durata dell'interruttore: Omron 100 milioni di microinterruttori
18. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.
19. Corrente in modalità sospensione: 80Ua

Elenco imballaggio:

Mouse*1 、Ricevitore 2.4G*1 Cavo*1 Manuale di istruzioni*1
Stazione di ricarica*1

— 10 —

Descrizione del pulsante



— 11 —

Funzione spia luminosa:

Ricarica: rosa chiaro, completamente carico: verde chiaro, bassa tensione lampeggiante rosso
Indicatore DPI: 1200 rosso / 2400 verde (predefinito) / 3200 blu / 6400 giallo / 9000 viola / 12400 ciano / 18000 bianco (4 secondi dopo la commutazione)

Suggerimenti caldi:

1.Collocare il mouse in standby per più di 30 secondi dopo aver smesso di funzionare.

2.Metodo di attivazione del modo sospensivo: attivazione centrale

3.Premere a lungo il tasto DPI+2S per passare alla versione USB 1-3 o superiore, premere semplicemente il prodotto per accoppiarlo per la prima volta, è pizzicato e acceso e la spia del pulsante continua per consentire al computer di installare automaticamente l'hardware)

1. Metodo di connessione Bluetooth:

1.La alimentazione deve essere sulla fase Bluetooth e la luce del modo Bluetooth lampeggia lentamente (2 volte/S)

2.Premere a lungo il tasto "M" per circa tre secondi, il canale Bluetooth passerà nell'ordine 1-2-3 e la spia corrispondente lampeggerà nell'ordine 1(2)-2(3)-3(1) volte/S. Se si desidera accoppiare il 3° canale, è necessario passare al 3° canale e quindi premere a lungo il tasto "M" per circa tre secondi.

3.Premere a lungo il tasto "M" per circa tre secondi, il canale Bluetooth è riuscito, la luce di accoppiamento è verde per circa 1 secondo e quindi si spegne.

4.Premere a lungo il tasto "M" per circa tre secondi, la modalità 2 del canale Bluetooth lampeggia rapidamente in blu. In questo momento, accendere il Bluetooth del dispositivo e cercare il nome Bluetooth "X1 BT", premere "X1 BT" quando appare, connettersi in tempo, dopo la connessione riuscita, la luce di accoppiamento si spegne per circa 1 secondo e poi si spegne.

— 12 —

2. 2.4G Metodo di connessione:

1.Accendere l'interruttore di alimentazione su 2.4G, la spia 2.4G lampeggia.

2.Premere a lungo il tasto "F" per circa tre secondi, la corrispondenza del codice è riuscita dopo che la spia 2.4G lampeggia 3 volte.

3.Dopo che la corrispondenza è riuscita, la spia 2.4G si spegne per circa un secondo e poi si spegne.

3.Metodo di connessione cablato:

Indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di alimentazione, utilizzare il cavo dati Type-C per collegare il computer e il valore predefinito è cablato.

Nota: se la modalità wireless è collegata allo schermo del computer e il mouse è collegato all'host del computer via cavo, la modalità cablata è attivata per impostazione predefinita.

Precauzioni:

- Non immergere il mouse in liquidi né cospargerlo con liquidi.
- Non utilizzare il mouse in ambienti ad alta temperatura e umidità elevate
- Non posizionare il mouse in fiamme
- Non smontare il mouse.

— 13 —

FRANÇAIS

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit. Nous espérons qu'il pourra vous apporter une toute nouvelle expérience et une toute nouvelle opération. Dans le même temps, nous continuerons à vous fournir des produits de haute qualité. Nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Présentation du produit:

1. Modèle du produit: X1
2. Type d'interface du produit: USB-TypeC
3. Méthode de connexion du produit : USB, 2.4G, Bluetooth
4. Capteur optique du produit : Pixar PAW3395 PRO
5. Circuit intégré de contrôle produit: Puces Nordic
6. Fréquence de transmission: 2402MHz-2480MHz
7. Taux de rapport (Hz): 125/250/500/1000 par défaut (réglable par le conducteur)
8. Fréquence d'horloge (PS): 650MPS
9. Résolution: 26000 DPI / 26000 DPI
10. Valeur DPI et couleur correspondantes : 1200 rouge/2400 vert (par défaut)/3200 bleu/6400 jaune/12400 cyan/18000 violet peuvent être entraînés pour basculer/basculer le bouton de la souris
11. Courant de charge : 1100mA
12. Tension de charge : 4.20V±0.2V
13. Poids du produit : souris : 43,7 g, support de charge : 46,8g
14. Taille du produit : 120,5 x 62,5 x 38,5mm
15. Interface de ligne de données (longueur) : Type-C1.0mètre
16. Distance de transmission sans fil : 10 mètres
17. Interrupteur du commutateur et durée de vie : 100 millions de microinterrupteurs Omron
18. Systèmes d'exploitation pris en charge : XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
19. Courant de veille : 80Ua

Liste de remballage:

Souris*1 、Récepteur 2,4G*1 Câble*1 Manuel d'instructions*1
Station de charge*1

— 14 —

Description du bouton:



— 15 —

Fonction du voyant lumineux:

Charge : rose clair, complètement chargé : vert clair, basse tension clignotant rouge
Indicateur DPI: 1200 rouge / 2400 vert (par défaut) / 3200 bleu / 6400 jaune / 9000 cyan / 12400 violet / 18000 blanc (4 secondes après la commutation)

Conseils chaleureux:

1.Mettez votre souris au repos si elle reste actif pendant 30 secondes après avoir cessé de fonctionner.

2.Méthode de réveil du mode veille : réveil central

3.Appuyez longuement sur la touche DPI+2S pour passer à la version USB 1-3 ou version supérieure, appuyez simplement sur le produit pour le coupler pour la première fois, il est pincé et allumé et le voyant du bouton continue pour permettre à l'ordinateur d'installer automatiquement le matériel)

1. Méthode de connexion Bluetooth:

1.L'alimentation doit être sur la phase Bluetooth et la lumière du mode Bluetooth clignote lentement (2 fois/S)

2.Appuyez longuement sur la touche "M" pendant environ trois secondes, le canal Bluetooth passera dans l'ordre 1-2-3, et le voyant correspondant clignotera dans l'ordre 1(2)-2(3)-3(1) fois/S. Si vous souhaitez vous associer au 3e canal, vous devez passer au 3e canal, puis appuyer longuement sur la touche "M" pendant environ trois secondes.

3.Appuyez longuement sur la touche « M » pendant environ trois secondes, le canal Bluetooth est réussi, le voyant d'appairage est vert pendant environ 1 seconde, puis s'éteint.

4.Appuyez longuement sur la touche « M » pendant environ trois secondes, le canal Bluetooth 2 mode clignote rapidement en bleu. À ce moment, allumez le Bluetooth de votre appareil et recherchez le nom Bluetooth « X1 BT », appuyez sur « X1 BT » lorsqu'il apparaît, connectez-vous à temps, après une connexion réussie, le voyant d'appairage s'éteint pendant environ 1 seconde, puis s'éteint.

— 16 —

2. Méthode de connexion 2.4G:

1.Allumez l'interrupteur d'alimentation sur 2.4G, le voyant 2.4G clignote.

2.Appuyez longuement sur la touche « F » pendant environ trois secondes, le jumelage du code est réussi après que le voyant 2.4G clignote 3 fois.

3.Après le jumelage réussi, le voyant 2.4G s'éteint pendant environ une seconde, puis s'éteint.

3.Méthode de connexion filaire :

Quelle que soit la position de l'interrupteur d'alimentation, utilisez le câble de données Type-C pour connecter l'ordinateur, il passera par défaut à la connexion filaire.

Remarque : si le mode sans fil est connecté à l'écran de l'ordinateur, et la souris est filaire connectée à l'hôte de l'ordinateur, le mode filaire est activé par défaut.

Précautions :

- Ne trempez pas la souris dans un liquide et ne la vaporisez pas de liquide.
- N'utilisez pas la souris dans un environnement à haute température et à humidité élevée
- Ne placez pas extérieurement la souris
- Ne démontez pas la souris

— 17 —

ESPAÑOL

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Esperamos que pueda traerle una operación y experiencia completamente nuevas. Al mismo tiempo, continuaremos brindándole mejores productos y mejores servicios. Continuaremos brindándole mejores productos y mejores servicios.

Introducción del producto:

1. Modelo del producto: X1
2. Tipo de interfaz del producto: USB-TypeC
3. Método de conexión del producto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico del producto: Pixar PAW3395 PRO
5. IC de control principal: Puces PAW3395
6. Frecuencia de transmisión: 2402MHz-2480MHz
7. Tasa de informe (Hz): 125/250/500/1000 predeterminada (ajustable por el conductor)
8. Velocidad de cuadros (PS): 650MPS
9. Resolución: 26000 DPI / 26000 DPI
10. Valor de DPI y color correspondiente: 1200/2400/3200 predeterminada/6400/9000/12400/18000 violeta se puede controlar mediante el interruptor/botón del ratón
11. Corriente de carga: 1100mA
12. Voltaje de carga: 4.20V±0.2V
13. Peso del producto: ratón: 43,7g, soporte de carga: 46,8g
14. Tamaño del producto: 120,5 x 62,5 x 38,5mm
15. Interfaz de línea de datos (longitud): Tipo C 1.0metros
16. Distancia de transmisión inalámbrica: 10metros
17. Marca del interruptor y vida útil: Omron 100 millones de microinterruptores
18. Sistemas operativos compatibles: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
19. Corriente del modo de suspensión: 80Ua

Lista de embalaje:

Mouse*1 、Receptor 2.4G*1 Cable*1 Manual de instrucciones*1
Estación de cargar*1

— 18 —

Función de la tecla indicadora:



— 19 —

Función de la luz indicadora:

Carga: rosa claro, verde claro lleno completo, bajo voltaje parpadeando en rojo
Indicador DPI: 1200 rojo / 2400 verde (predeterminado) / 3200 azul / 6400 amarillo / 9000 violeta / 12400 cian / 18000 blanco (4 segundos después de cambiar)

Consejos útiles:

1.Coloque el ratón en modo de espera durante más de 30 segundos después de dejar de funcionar.

2.Método de activación del modo suspensión: activación central

3.Bluetooth se activa mediante una pulsación larga del botón DPI + 2 segundos. Si es la primera vez que se empareja, simplemente presione el producto para emparejarlo. Si está pellizcado y encendido, la luz del botón continúa para permitir que la computadora instale automáticamente el hardware.)

1. Método de conexión Bluetooth:



1.La alimentación debe estar en la fase Bluetooth y la luz del modo Bluetooth debe estar activa (2 veces/S).

2.Presione brevemente la tecla "M" durante unos tres segundos, la luz del modo del canal Bluetooth pasará en el orden 1-2-3 y la luz correspondiente parpadeará en el orden 1(2)-2(3)-3(1) veces/S. Si desea emparejar el 3er canal, debe cambiar al 3er canal y luego presionar la tecla "M" durante unos tres segundos.

3.Mantenga presionada la tecla "M" durante unos tres segundos, la luz del modo del canal Bluetooth es exitosa, la luz de emparejamiento es verde durante aproximadamente 1 segundo y luego se apaga.

4.Mantenga presionada la tecla "M" durante unos tres segundos, la luz del modo del canal 2 de Bluetooth parpadea en azul rápidamente. En este momento, encienda el

— 20 —

Bluetooth de su dispositivo y busque el nombre de Bluetooth "X1 BT", presione "X1 BT" cuando aparezca, conéctese a tiempo, después de una conexión exitosa, la luz de emparejamiento se apaga durante aproximadamente 1 segundo y luego se apaga.

2. Método de conexión 2.4G:

1.Encienda el interruptor de encendido a 2.4G, la luz 2.4G parpadea.

2.Mantenga presionada la tecla "F" durante aproximadamente tres segundos y la coincidencia del código se realizará correctamente después de que la luz 2.4G parpadee 3 veces.

3.Después de que la coincidencia se realice correctamente, la luz 2.4G se apagará durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

3.Método de conexión por cable:

En cualquier posición del interruptor de encendido, use el cable de datos Type-C para conectar la computadora y de forma predeterminada cambie a la conexión por cable.

Nota: Si el modo inalámbrico está conectado a la pantalla de la computadora y el mouse está conectado al host de la computadora por cable, el modo por cable se establece de forma predeterminada.

Precauciones:

- No sumerja el mouse en líquido ni lo rocíe con líquido.
- No utilice el mouse en un entorno de alta temperatura y humedad
- No coloque el mouse en llamas
- No desmonte el mouse.

— 21 —

РУССКИЙ

Большое спасибо за выбор нашего продукта. Мы надеемся, что он принесет вам совершенно новые операции и впечатления. В то же время мы будем продолжать предоставлять вам качественную продукцию. Мы продолжим предоставлять вам лучшую продукцию и услуги.

Введение в продукт:

1. Модель продукта: X1
2. Тип интерфейса продукта: USB-TypeC
3. Метод подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический датчик продукта: Pixar PAW3395 PRO
5. Частота передачи: 2402МГц-2480МГц
6. Скорость передачи (Гц): 125/250/500/1000 по умолчанию (регулируется драйвером)
7. Разрешение: 26000 DPI / 26000 DPI
8. Значение DPI и соответствующий цвет: 1200 красный/2400 зеленый (по умолчанию)/3200 синий/6400 желтый/12400 голубой/18000 фиолетовый можно переключать/переключать кнопку мыши
9. Емкость аккумулятора: 1100мА
10. Напряжение зарядки: 4.20В±0.2В
11. Вес продукта: мышь: 43,7 г, зарядная подставка: 46,8 г
12. Размер продукта: 120,5*62,5*38,5мм
13. Срок службы двухрежимной мыши: Bluetooth: 6 месяцев
14. Расстояние беспроводной передачи: 10метров
15. Переключатель и срок службы: Omron 100 миллионов микропереключателей
16. Поддерживаемые операционные системы: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и т. д.
17. Ток в режиме сна: 80Ua

Упаковочный лист:

Мышь*1、2,4G-приемник*1、Кабель*1 Инструкция по эксплуатации*1
Зарядная станция*1

— 22 —

Функции кнопок

— 23 —

Описание индикатора:

Зарядка: светло-розовый, полностью заряжен: светло-зеленый, низкое напряжение: красный мигает
Индикатор DPI: 1200 красный / 2400 зеленый (по умолчанию) / 3200 синий / 6400 желтый / 9000 фиолетовый / 12400 голубой / 18000 белый (4 секунды после переключения)

Теплые советы:

1.Переведите мышь в режим ожидания, если она работает более 30 секунд после прекращения работы.

2.Способ пробуждения в режиме ожидания: центральное пробуждение

3.Длительное нажатие DPI+2S для перехода к версии USB 1-3 или выше, просто нажмите на продукт, чтобы выполнить сопряжение в первый раз, он защемлен и включен, и свет кнопки продолжает работать, чтобы компьютер мог автоматически установить оборудование)

1. Способ подключения Bluetooth:

1.Питание должно быть включено на этапе Bluetooth, и индикатор режима Bluetooth мигает медленно (2 раза/с)

2.Длительно нажмите клавишу "M" около трех секунд, переключатель канала Bluetooth будет переключаться в порядке 1-2-3, и соответствующий индикатор будет мигать в порядке 1(2)-2(3)-3(1) раз/с. Если вы хотите выполнить сопряжение с 3-м каналом, вам необходимо переключиться на 3-й канал, а затем длительно нажать клавишу "M" около трех секунд.

3.Длительно нажмите клавишу "M" около трех секунд, подключение Bluetooth прошло успешно, индикатор сопряжения горит зеленым около 1 секунды, а затем гаснет.

4.Длительно нажмите клавишу "M" около трех секунд, индикатор режима 2 Bluetooth быстро мигает синим. В это время включите Bluetooth на своем устройстве и найдите имя Bluetooth "X1 BT", нажмите "X1 BT", когда оно появится, подключитесь вовремя, после успешного подключения индикатор сопряжения гаснет примерно на 1 секунду, а затем гаснет.

— 24 —

2. Метод подключения 2.4G:

1.Установите переключатель питания в положение 2.4G.

2.Нажмите и удерживайте клавишу «F» около трех секунд, и индикатор 2.4G мигнет 3 раза, что означает успешное завершение сопряжения кода.

3.После успешного завершения сопряжения индикатор 2.4G погаснет примерно на одну секунду, а затем погаснет.

3.Метод проводного подключения:

Независимо от положения переключателя питания, используйте кабель для передачи данных Type-C, чтобы подключить компьютер, и по умолчанию будет установлено проводное соединение.

Примечание: если беспроводной режим подключен к экрану компьютера, а мышь подключена к хосту компьютера по проводу, проводной режим используется по умолчанию.

Меры предосторожности:

- Не погружайте мышь в жидкость и не обрызгивайте ее жидкостью.
- Не используйте мышь в среде с высокой температурой и высокой влажностью
- Не размещайте мышь в пламени
- Не разбирайте мышь.

— 25 —

日本語

ご購入いただきありがとうございます。この製品が新しい操作感と体験をお届けできることを願っております。今後も高品質な製品を提供し続けてまいります。より良い製品とサービスを提供し続けてまいります。

製品紹介:

1. 製品モデル：X1
2. 製品インターフェースタイプ：USB-TypeC
3. 製品接続方法：USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光学センサー：Pixar PAW3395 PRO
5. メインコントロールIC：Nordic 52840
6. 送信周波数：2402MHz-2480MHz
7. レポートレート（Hz）：125/250/500/1000 デフォルト（ドライバー調整可能）
8. アキュムレート：26000 DPI / 26000 DPI
9. 最大加速度：2G/ 50G
10. DPIの工程灯と対応する色：1200 赤/2400 緑（デフォルト）/3200 青/6400 黄/12400 シアン/18000 紫（スイッチ/マウスボタンスイッチに駆動可能）
11. バッテリー容量：1100mA
12. 充電電圧：4.20V±0.2V
13. 製品重量：マウス：43.7g、充電スタンド：46.8g
14. 製品サイズ：120.5*62.5*38.5mm
15. デュアルモードマウスの寿命：Bluetooth：6ヶ月
16. ワイヤレス伝送距離：10メートル
17. スイッチアクションと耐用年数：オムロン100マイクロスイッチ
18. サポートされているオペレーティングシステム：XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac OS、Android、Linuxなど
19. スリープモード電流：80Ua

付属品リスト:

マウス*1、2.4Gレシーバー*1、ケーブル*1、取扱説明書*1、充電スタンド*1

— 26 —

ボタン説明



— 27 —

インジケーターライトの機能:

充電中：ピンク、充電完了：薄緑、低電圧：赤点滅
DPIインジケーター：1200赤/2400緑（デフォルト）/3200青/6400黄/9000紫/12400シアン/18000白（切り替え後4秒）

ヒント:

1.スリープモードに入ってから30秒以上経過したら、マウスを充電してください。

2.スリープモードからの復帰方法：中ボタンで復帰

3.DPIボタンを2秒以上長押しすると、USB 1-3以上のバージョンに切り替わります。初めてペアリングする場合は、製品を押すだけでペアリングが完了します。ペアリングが完了すると、ボタンのライトが点灯し続けます。これにより、コンピューターがハードウェアを自動的にインストールできます。)

1. Bluetooth接続方法：

1.Bluetoothステージの電源がオンになっており、Bluetoothモードライトが点灯ゆっくり点滅しています（2回/S）

2.「M」キーを長押し、Bluetoothチャンネル1-2-3の順に切り替わります。対応するライトが1(2)-2(3)-3(1)回/Sの順に点滅します。3番目のチャンネルとペアリングする場合は、3番目のチャンネルに切り替えてから、「M」キーを約3秒間長押しします。

3.「M」キーを約3秒間長押しすると、Bluetoothチャンネルとペアリングが成功し、緑色のペアリングライトが約1秒間点灯してから消灯します。

4.「M」キーを約3秒間長押しすると、Bluetoothチャンネル2モードライトが青色で素早く点滅します。この時、デバイスのBluetoothをオンにして、「X1 BT」を検索し、「X1 BT」が表示されたら、タイミングよく接続してください。接続に成功すると、ペアリングライトが約1秒間点灯してから消灯します。

— 28 —

2.4G接続方法：

1.電源スイッチを2.4Gに切り替えると、2.4Gライトが点滅します。

2.「F」キーを約3秒間長押しすると、2.4Gライトが3回点滅した後、コードの照合が成功します。

3.照合が成功すると、2.4Gライトが約1秒間点灯してから消灯します。

3. 有線接続方法：

電源スイッチの位置に関係なく、Type-Cデータケーブルを使用してコンピューターに接続すると、デフォルトで有線接続に切り替わります。

注：ワイヤレスモードがコンピューターのスクリーンに接続されており、マウスが有線でコンピューターのホストに接続されている場合、デフォルトで有線接続になります。

注意事項:

- マウスを液体に浸したり、液体をかけたりしないでください。
- 高温多湿の環境でマウスを使用しないでください。
- マウスを炎の中に置かないでください。
- マウスを分解しないでください。

— 29 —

中文

感谢您选择我们的产品，我们希望它能为您带来全新的操作体验，同时我们也将为您提供高品质的产品，我们将为您提供更好的产品和服务。

产品介绍：

1、产品型号：X1
2、产品接口类型：USB-TypeC
3、产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4、产品光学传感器：Pixar PAW3395 PRO
5、主控芯片：Nordic 52840
6、传输频率：2402MHz-2480MHz
7、回报率（Hz）：125/250/500/1000默认（驱动可调）
8、分辨率：26000 DPI / 26000 DPI
9、最大加速度：2G/ 50G
10、DPI档位灯及对应颜色：1200红/2400绿（默认）/3200蓝/6400黄/9000紫/12400青/18000白（切换后4秒）
11、电池容量：1100mA
12、充电电压：4.20V±0.2V
13、产品重量：鼠标：43.7g，充电座：46.8g
14、鼠标尺寸：120.5*62.5*38.5mm
15、双模鼠标寿命：蓝牙：6个月
16、无线传输距离：10米
17、开关机及使用寿命：欧姆龙100万微动开关
18、支持操作系统：XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac OS、Android、Linux等
19、休眠模式电流：80Ua

包装清单：

鼠标*1、2.4G接收器*1、线材*1、