



目 录 CATALOGUE

中文 01-07
English..... 08-15
IndonesiaName 16-24
日本語 25-32
Deutsch 33-40
Italiano 41-48
Français 49-56
Español 57-64

一、技术参数
产品品牌: AJAZZ
产品型号: 黑爵AJ159 APEX
产品重量: 56g
产品尺寸: 118.3x63x37.7mm
续航容量: 400mAh
DP1 调律: 400-3200 (档位/功能/速度可调节)

二、功能说明
1. 按键说明
①. 左键
②. 右键
③. 中键(滚轮键)
④. 前进键
⑤. 后退键
⑥. DPI/PR切换键

2. BT 配对说明
①. 蓝牙配对指示灯
1). 2.4G 模式 配对指示灯 (绿灯)
2). 2.4G 无线模式 配对指示灯 (蓝灯)

3. 充电模式
①. 充电时状态: 鼠标指示灯闪烁(红灯).
②. 充电时状态: 鼠标指示灯常亮(红灯).
③. 充电时状态: 鼠标指示灯常亮并闪烁.

四、充电底座功能说明
1. 灯效说明
1). 充电底座 RGB 灯效: 可通过“充电底座底座灯效管理”自定义调节灯效, 牢记功能键.
2). 灯效: (默认: 流光溢彩)

⑥. LOD 静默高度 显示屏:
3). 2.4G 已连接 显示屏:
4). DPI 显示屏:
5). 回报率 显示屏:

3. 底座屏幕显示说明
1. 默认语言为: 中文(简体);
2. 快捷“返回显示切换键”: 切换到用户下载的定义图片, 可支持滑动上下键 5 步静默 1 级高度;

Thank you very much for choosing our AJAZZ AJ159 APEX tri-mode gaming mouse. We hope it can bring you a brand new operating experience. To get more enhanced settings and functions, you can download the driver software from the official website.

2. Functional Description
1). BT pairing button (long press to pair) in BT mode. Press and hold for 3-5 seconds to enter the BT pairing state.
Note: only valid in BT mode.

2). BT PR pairing button (long press to pair) in BT mode. Press and hold for 3-5 seconds to enter the BT pairing state.
Note: only valid in BT mode.

2.3. Low power mode
①. Low power status: the mouse indicator light flashes (red light).
②. Changing status: the mouse indicator light is always on (red light).

4.2. Display status of the base screen
1). Main page (year, month, day/time) Display interface:
2). 2.4G disconnected Display interface:

5). Report rate Display interface:
6). LOD silent height Display interface:

4.3. Description of base screen functions
1). The default page is the main page: "Year/Month/Day/Time" interface;
2). Short press the "base display switch key"; switch to the custom image downloaded by the user, which can support 5 static images and 1 dynamic image downloaded from the driver;

3). Double-click the "base display switch button"; enter the mouse DPI report rate, silent height three parameter pages to play in a loop, and then short press the button to exit the page loop;

Terima kasih karena Anda sudah membeli mouse gaming tri-mode AJ159 APEX. Kami harap produk ini akan membawa Anda menikmati pengalaman yang lebih penuh rasa suka dan nyaman dalam menggunakan perangkat periferif. Untuk mendapatkan lebih banyak pengaturan dan fitur yang lebih optimal, Anda dapat mengunduh driver dari situs web resmi kami.

2. 2.1. Penjelasan Tombol
1. Tombol Kiri
2. Tombol Kanan
3. Tombol Tengah (tombol scroll)
4. Tombol Maju
5. Tombol Mundur

2.2. Penjelasan Lampu Indikator
1. Lampu indikator bagian bawah mouse
1). Mode 2.4G: Lampu indikator pemasangan (pairing) (hijau)

2.3. Mode Daya Rendah
1. Status Daya Rendah: lampu indikator pada mouse berkedip (merah).
2. Status Pengisian Daya: lampu indikator pada mouse menyala terus (merah).

3.3. Mode BT:
1. Nama Perangkat BT: AJ159 APEX
2. Metode pengalihan BT: geser tombol on/off di bagian bawah mouse ke atas untuk masuk ke mode 2.4G.

3). Penjelasan Tombol
1. Tombol pemindah layar dukungan charger
2. Tombol pengganti efek lampu dukungan charger

3). Tampilan halaman koneksi 2.4G sudah terhubung;
4). Tampilan halaman DPI;
5). Tampilan halaman polling rate;

6). Tampilan halaman LOD ketinggian diam;
7). Tombol pemindah Layer Dudukan Charger;
8). Saat tidak ada gambar pada halaman saat ini, perangkat akan otomatis memuat gambar berikutnya.

8). Saat dialog dan mouse terpasang, halaman koneksi terpasang akan muncul, saat koneksi berhasil, akan muncul halaman "Koneksi berhasil" selama 3 detik, kemudian kembali ke halaman utama bawaan pabrik;

この黒爵AJAZZ AJ159 APEXをインストールをインストールし、インストールが完了します。よって全部のソフトウェアのダウンロードを完了し、ソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。

二、功能说明
1. 按键说明
①. 左键
②. 右键
③. 中键(滚轮键)
④. 前进键
⑤. 后退键
⑥. DPI/PR切换键

2). BT PR pairing button (long press to pair) in BT mode. Press and hold for 3-5 seconds to enter the BT pairing state.
Note: only valid in BT mode.

3. 充电力模式
①. 充电不足时: 灯点(红灯)。
②. 充电时: 灯常亮(红灯)。
③. 充电时: 灯常亮并闪烁。

3. BTモード:
①. デバイス名: AJ159 APEX
②. BT接続: スイッチを一番下の方に切り替え、BTモードに入ります。

2. デスプレイ画面
1). デバイス画面 (年/月/日/時間) 表示画面:
2). 2.4G接続切れ 表示画面:

5). オプション画面 表示画面:
⑥. LOD高調整 表示画面:
3). デスプレイ画面調整説明

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere AJAZZ AJ159 APEX Tri-Mode-Gaming-Mouse entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie Ihnen ein völlig neues Bedienungserlebnis bieten kann. Um weitere erweiterte Einstellungen und Funktionen zu erhalten, können Sie die Treibersoftware von der offiziellen Website herunterladen.

2. Funktionsbeschreibung
1). Linke Knopf
2). Rechte Taste
3). Mittlere Taste (Scroll-Taste)
4). Weiter-Taste
5). Zurück-Knopf
6). DPI PR-Umschaltaste

2.1. 按键说明
①. 左键
②. 右键
③. 中键(滚轮键)
④. 前进键
⑤. 后退键
⑥. DPI/PR切换键

