

尺寸:140X100mm 材质:80G铜版纸,折叠单黑 注:需要打样回来确认



第二张-外页







Purchase Date:	Certificate of conformity	12 Station 10
Customer Name:	$\wedge$ $\wedge$ $\downarrow$ $\wedge$ $\downarrow$ $\wedge$ $z$ $z \times$ NACODEX <sup>*</sup>	Français
Contact Number:	检验员:	Español
Contact Address:	PASS	日本語 21~24
Manufacturer: Shenzhen Ajazz Tongchuang Electronic	Technology Co., Ltd.	
Address: 21st Floor, Building A, CIMC Zhiyuan Building,	Keneng Road, Dongkeng Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen	
Phone: 86-0755-2740 7340		
Implementation standard number: GB/T 14081-2010		



Thank you very much for purchasing our AJAZZ AKP153. This product has various cool functions. I hope it can bring you a new for the standard stan

operating experience.

Ouick Start Guide


1.Download and install the Stream Dock app.




Windows users, please download: AJAZZ.key123.vip/ENGwin MacOS users, please download: AJAZZ.key123.vip/ENGmac

 $2. Connect\,Stream\,Dock\,directly\,to\,a\,USB\,port\,on\,your\,PC\,/\,Mac, and\,then\,launch\,the\,corresponding\,application.$ (USB hub/docking is not recommended)







# 4. Configure your actions and personalize keys with custom icons-for best results use 126x126 pixels .jpg or.png files.



5.1. Drag and drop "Create Folder" onto a key. Then drag and drop actions into that folder.




ziehen und auf den gewünschten Schaltflächen auf der linken Seite ablegen.



6.Right-click keys to copy, paste or delete them.



7. Use a special stand to support the Stream Dock, adjust the stand to get the best support.



# Information about electrical and electronic equipment

The following notice is for private end users who use electrical and electronic equipment

# 1. Separate recycling of old equipment

Electronic and electrical equipment that has become waste is called scrap equipment. Owners of old equipment must collect them separately from unclassified urban waste. Especially when old equipment is not considered household waste It belongs to a special collection and recycling system.

# 2. Options for returning old equipment

If you have old equipment, you can hand it over to the public waste disposal authority for setting and providing options for proper disposal of the old equipment. It is also possible to hand over electrical and electronic equipment there, In order to reuse these devices. You can obtain more detailed information from the corresponding collection points or collection points.

#### 3. Privacy Statement

Old devices typically contain sensitive personal data. This is particularly applicable to information and telecommunications technology devices, such as computers and smartphones. Please note that for your own benefit, each end user It is the responsibility of both parties to delete the data on the old devices to be disposed of.

4. The meaning of crossing out the trash can symbol

The symbol commonly used on electrical and electronic equipment for forked garbage bins indicates that the equipment must be collected separately from unclassified urban waste at the end of its service life.

-4-

Vielen Dank für den Kauf unseres AJAZZ AKP153. Dieses Produkt verfügt über verschiedene coole Funktionen. Ich hoffe, es kann Ihnen ein neues Betriebserlebnis bieten. Für weitere Vorgänge können Sie den Treiber auf der offiziellen AJAZZ-Website herunterladen.

-1-


# Bedienungsanleitung

1. Laden Sie die AKP153-Anwendung herunter und installieren Sie sie.



Windows-Benutzer laden bitte Folgendes herunter: AJAZZ.key123.vip/win Benutzer von Mac OS laden bitte Folgendes herunter: AJAZZ.key123.vip/mac


2. Schließen Sie den AKP153 direkt an den USB-Anschluss Ihres PCs oder Macs an und öffnen Sie die Software. (USB-Hub/Dockingstation wird nicht empfohlen.)



3. Starten Sie die Anwendung zum Anpassen des AKP153, indem Sie die gewünschten Aktionen aus dem rechten Fenster

-2-






5.1.Ziehen Sie "Ordner erstellen" per Drag & Drop auf eine Taste. Ziehen Sie dann die Aktion per Drag & Drop in den Ordner "Doppelklicken Sie auf den Ordner, um eine neue Benutzeroberfläche zu öffnen oder zur nächsten Seite zu springen."




-6-



6.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um die Funktion zu kopieren, einzufügen oder zu löschen.


-3-

5.2. Doppelklicken Sie auf die Eingabetaste, um die Datei zu verlassen und zur Hauptkonfiguration zurückzukehren.



7. Passen Sie den Winkel an und verbessern Sie die Unterstützung mit AKP153, indem Sie die passende Basishalterung

-7-



Informationen zu elektrischen und elektronischen Geräten

Der folgende Hinweis richtet sich an private Endverbraucher von Elektro- und Elektronikgeräten.

# 1. Altgeräte getrennt recyceln

Elektronische und elektrische Geräte, die zu Schrott geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall sammeln. Insbesondere Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in ein spezielles Sammel- und Recyclingsystem.

# 2. Die Möglichkeit, Ihr Altgerät zurückzugeben

Wenn Sie über Altgeräte verfügen, können Sie diese bei öffentlichen Entsorgungsträgern abgeben, die Möglichkeiten zur f achgerechten Entsorgung Ihrer Altgeräte eingerichtet haben und anbieten. Dort besteht auch die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikgeräte zur Wiederverwendung abzugeben. Genauere Informationen erhalten Sie bei der/den entsprechenden Sammelstelle(n).

# 3. Datenschutzerklärung

Auf alten Geräten befinden sich häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung jedes Endbenutzers liegt, die Daten auf dem Altgerät zur Entsorgung zu Ihrem eigenen Vorteil zu löschen.

# 4. Die Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnensymbols

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, das häufig auf Elektro- und Elektronikgeräten zu sehen ist, weist darauf hin, dass die Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt werden müssen.

-8-

Grazie mille per aver acquistato il nostro AJAZZ AKP153. Questo prodotto ha varie funzioni interessanti. Spero che possa offrirti una nuova esperienza operativa. Per ulteriori operazioni, puoi visitare il sito Web ufficiale AJAZZ per scaricare il driver.

-5-

3. Avviare l'applicazione per personalizzare l'AKP153 trascinando le azioni desiderate dalla finestra di destra e rilasciandole sui pulsanti desiderati a sinistra.

5.2. Fare doppio clic sul tasto Invio per uscire dal file e tornare alla configurazione principale.

# Informazioni sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche

La seguente informativa è rivolta agli utenti finali privati di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

	Сору		
	Paste		
	Delete	÷ ÷;¢;÷	
		>	




1. Scarica e installa l'applicazione AKP153.




Gli utenti Windows devono scaricare: AJAZZ.key123.vip/win Gli utenti Mac OS possono scaricare: AJAZZ.key123.vip/mac

2. Collega l'AKP153 direttamente alla porta USB del tuo PC o Mac e apri il software. (L'hub USB/la docking station non è consigliato.)

-9-









5.1.Trascinare e rilasciare "Crea cartella" su una chiave. Quindi trascina e rilascia l'azione nella cartella. "Fare doppio clic sulla cartella per aprire una nuova interfaccia o passare alla pagina successiva."

3. Lancez l'application pour personnaliser l'AKP153 en faisant glisser les actions souhaitées depuis la fenêtre de droite et





7. Regola l'angolo e migliora il supporto con AKP153 utilizzando la staffa di base corrispondente.



Key Info. Board Key Info. Board > + 

- 11 -

apparecchiature non appartengono ai rifiuti domestici, ma ad un apposito sistema di raccolta e riciclaggio.

# 2. L'opzione di restituire il tuo vecchio dispositivo

1. Riciclare separatamente le vecchie apparecchiature

Se hai vecchi elettrodomestici, puoi consegnarli alle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti che hanno istituito e offrono opzioni per il corretto smaltimento dei tuoi vecchi elettrodomestici. È anche possibile consegnare lì apparecchiature elettriche ed elettroniche affinché possano essere riutilizzate. È possibile ottenere informazioni più dettagliate presso il punto o i punti di raccolta corrispondenti.

Le apparecchiature elettroniche ed elettriche divenute rottami sono chiamate apparecchiature di scarto. I proprietari di vecchie apparecchiature devono raccoglierle separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. In particolare, le vecchie

# 3. Informativa sulla privacy


l vecchi dispositivi spesso contengono dati personali sensibili. Ciò vale in particolare per gli apparecchi tecnologici dell'informazione e delle telecomunicazioni come computer e smartphone. Tieni presente che è responsabilità di ciascun utente finale eliminare i dati sul vecchio dispositivo per lo smaltimento, a proprio vantaggio.

4. Il significato del simbolo del bidone della spazzatura barrato

Il simbolo del cassonetto barrato, spesso presente sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, indica che l'apparecchiatura deve essere raccolta separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della sua vita utile.

-12-

Merci beaucoup d'avoir acheté notre AJAZZ AKP153. Ce produit a diverses fonctions intéressantes. J'espère que cela pourra vous apporter une nouvelle expérience opérationnelle. Pour plus d'opérations, vous pouvez vous rendre sur le site officiel d'AJAZZ pour télécharger le pilote.




1. Téléchargez et installez l'application AKP153.



Utilisateurs Windows, veuillez télécharger : AJAZZ.key123.vip/win Utilisateurs de Mac OS, veuillez télécharger : AJAZZ.key123.vip/mac


2. Connectez l'AKP153 directement au port USB de votre PC ou Mac et ouvrez le logiciel. (Le hub/station d'accueil USB n'est pas recommandé.)

— 13 —





en les déposant sur les boutons souhaités à gauche.





5.1. Faites glisser et déposez « Créer un dossier » sur une clé. Ensuite, faites glisser et déposez l'action dans le dossier. "Double-cliquez sur le dossier pour ouvrir une nouvelle interface ou passer à la page suivante."

4. Configure sus claves con íconos personalizados; para obtener mejores resultados, utilice archivos .jpg o .png de

5.1. Arrastre y suelte "Crear carpeta" en una clave. Luego arrastre y suelte la acción en la carpeta. "Haga doble clic en la

- 18 -







5.2. Double-cliquez sur la touche retour pour quitter le fichier et revenir à la configuration principale.

6. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône pour copier, coller ou supprimer la fonction.



7. Ajustez l'angle et améliorez le support avec l'AKP153 en utilisant le support de base correspondant.





# Información sobre aparatos eléctricos y electrónicos.

El siguiente aviso está dirigido a usuarios finales privados de equipos eléctricos y electrónicos.

# 1. Reciclar equipos viejos por separado

Los equipos electrónicos y eléctricos que se han convertido en chatarra se denominan equipos de desecho. Los propietarios de equipos viejos deben recogerlos por separado de los residuos municipales no clasificados. En particular, los aparatos viejos no pertenecen a la basura doméstica, sino a un sistema especial de recogida y reciclaje.

# 2. La opción de devolver tu antiguo dispositivo

Si tiene electrodomésticos viejos, puede entregárselos a las autoridades públicas de eliminación de residuos, que han establecido y ofrecen opciones para la eliminación adecuada de sus electrodomésticos viejos. También es posible entregar allí aparatos eléctricos y electrónicos para su reutilización. Podrás obtener información más detallada en el punto o puntos de recogida correspondientes.

# 3. Declaración de privacidad

Los dispositivos antiguos suelen contener datos personales confidenciales. Esto se aplica en particular a los equipos de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, como ordenadores y teléfonos inteligentes. Tenga en cuenta que es responsabilidad de cada usuario final eliminar los datos del dispositivo antiguo para su eliminación, para su propio beneficio.

## 4. El significado del símbolo del cubo de basura tachado

El símbolo del contenedor tachado que se ve a menudo en los equipos eléctricos y electrónicos indica que el equipo debe recogerse por separado de los residuos municipales no clasificados al final de su vida útil.

-20-

Muchas gracias por adquirir nuestro AJAZZ AKP153. Este producto tiene varias funciones interesantes. Espero que pueda brindarle una nueva experiencia operativa. Para más operaciones, puede ir al sitio web oficial de AJAZZ para descargar el controlador. soltándolas en los botones deseados de la izquierda.


# Instrucciones de operación

1. Descargue e instale la aplicación AKP153.



Usuarios de Windows, descarguen: AJAZZ.key123.vip/win Usuarios de Mac OS, descarguen: AJAZZ.key123.vip/mac

2. Conecte el AKP153 directamente al puerto USB de su PC o Mac y abra el software. (No se recomienda el concentrador/ estación de acoplamiento USB).



い。

(**36**)

Open the Stream Doc

126x126 píxeles.


© Select local file

Open the Stream Dock icon library


carpeta para abrir una nueva interfaz o saltar a la página siguiente".

Key Info. Board









# Informations sur les équipements électriques et électroniques

L'avis suivant s'adresse aux utilisateurs finaux privés d'équipements électriques et électroniques.

# 1. Recyclez les anciens équipements séparément

Les équipements électroniques et électriques devenus des déchets sont appelés déchets d'équipement. Les propriétaires d'équipements anciens doivent les collecter séparément des déchets municipaux non triés. En particulier, les vieux équipements n'appartiennent pas aux déchets ménagers, mais à un système spécial de collecte et de recyclage.

# 2. La possibilité de restituer votre ancien appareil

Si vous possédez de vieux appareils électroménagers, vous pouvez les remettre aux autorités publiques d'élimination des déchets qui ont mis en place et proposent des possibilités pour une élimination appropriée de vos anciens appareils. Il est également possible d'y déposer du matériel électrique et électronique afin qu'il soit réutilisé. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du ou des points de collecte correspondants.

# 3. Déclaration de confidentialité

Les anciens appareils contiennent souvent des données personnelles sensibles. Cela s'applique en particulier aux équipements informatiques et de télécommunications tels que les ordinateurs et les smartphones. Veuillez noter qu'il est de la responsabilité de chaque utilisateur final de supprimer les données de l'ancien appareil afin de les éliminer, pour votre propre bénéfice.

# 4. La signification du symbole de la poubelle barrée

Le symbole de la poubelle barrée, souvent visible sur les équipements électriques et électroniques, indique que les équipements doivent être collectés séparément des déchets municipaux non triés à la fin de leur durée d'utilisation.

- 16 -

- 14 -




5.2.Haga doble clic en la tecla de retorno para salir del archivo y volver a la configuración principal.



6. Haga clic derecho en el icono para copiar, pegar o eliminar la función.

7. Ajuste el ángulo y mejore el soporte con AKP153 utilizando el soporte de base correspondiente.

- 19 -





このたびは、AJAZZ AKP153 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この製品にはさまざまな優れた機能が備わっています。 新しい 操作体験をお届けできれば幸いです。さらに操作したい場合は、AJAZZ 公式 Web サイトにアクセスしてドライバーをダウンロードしてください。


取扱説明書

1. AKP153 アプリケーションをダウンロードしてインストールします。




Windows ユーザーは、AJAZZ.kev123.vip/win をダウンロードしてください。 Mac OS ユーザーは、AJAZZ.key123.vip/mac をダウンロードしてください。

# 2. AKP153 を PC または Mac の USB ポートに直接接続し、ソフトウェアを開きます。(USBハブ/ドッキングステーションは推奨しません。)




3. アプリケーションを起動して、右側のウィンドウから目的のアクションをドラッグし、左側の目的のボタンにドロップして、AKP153をカスタ マイズします。


# 5.2.Return キーをダブルクリックしてファイルを終了し、メイン設定に戻ります。



6. アイコンを右クリックして、関数をコピー、貼り付け、または削除します。 4. カスタム アイコンを使用してキーを構成します。最良の結果を得るには、126x126 ピクセルの .jpg または .png ファイルを使用してくださ



#### 7. 対応するベースブラケットを使用して、AKP153 の角度を調整し、サポートを向上させます。 5.1.「フォルダーの作成」をキーにドラッグ&ドロップします。次に、アクションをフォルダーにドラッグアンドドロップします。「フォルダーをダブル



# 電気・電子機器に関する情報

# 以下の通知は、電気および電子機器の個人エンドユーザーに向けられています。

#### 1. 古い機器を分別してリサイクルする

スクラップとなった電子・電気機器を廃棄機器といいます。古い機器の所有者は、分別されていない都市廃棄物とは別に収集する必要があり ます。 特に、古い機器は家庭廃棄物ではなく、特別な収集およびリサイクル システムに属します。

#### 2. 古いデバイスを返却するオプション

古い家電製品をお持ちの場合は、古い家電製品を適切に処分するためのオプションを設け、提供している公共廃棄物処理当局に引き渡すこ とができます。電気・電子機器を引き渡して再利用することも可能です。対応する収集ポイントからさらに詳細な情報を取得できます。

#### 3. プライバシーに関する声明

古いデバイスには機密の個人データが含まれていることがよくあります。これは特にコンピュータやスマートフォンなどの情報通信技術機器 に当てはまります。自分の利益のために、古いデバイス上のデータを削除して廃棄するのは各エンドユーザーの責任であることに注意して ください。

#### 4.×印のゴミ箱マークの意味

電気および電子機器でよく見られるバツ印の付いた箱の記号は、その機器が耐用年数の終わりに分別されていない都市廃棄物とは別に収 集される必要があることを示しています。

-24-

クリックして新しいインターフェイスを開くか、次のページにジャンプします。」 Key Key Key Info. Board

-22-