

ATTACK SHARK

K86

RGB TRIPLE MODE MECHANICAL KEYBOARD OPERATING INSTRUCTION

English.....01-06
Deutsch.....07-12
Italiano.....13-18
Français.....19-24
Español.....25-30
日本語.....31-36
中文.....37-42

Quick Start Guide:

- Three-stage switch: Bluetooth 2.4G, 2.4G receiver
- Light on key: RGB, 2.4G receiver plug
- Light on key: RGB, 2.4G receiver plug

2.4G Receiver Connection:

2.4G Mode: Insert the dedicated receiver that has been paired with the code, turn the receiver power on, connect the receiver to the USB port of the PC, and the keyboard can be used normally.

Bluetooth connection:

Bluetooth mode turn the three-stage switch to the 'BT' light.

Wired connection:

Wired mode: First insert the cable into the TYPE-C interface, and then connect the cable to the computer.

Bluetooth mode:

- Bluetooth 1: Press Fn+F1
- Bluetooth 2: Press Fn+F2
- Bluetooth 3: Press Fn+F3

Multimedia and function keys (automatically identify the operating system)

- Power/Brightness
- Volume/Mute
- Media keys (Play/Pause, Stop, Previous, Next)
- Windows keys (Left/Right, Alt, Ctrl, Shift)
- Special function keys (Esc, Print Screen, etc.)

On-Screen Instructions

1. Turn on the computer to display LOGO, and then jump to the main screen
2. Content displayed on the main screen: date, time, power, system, connection mode, lock WIN, uppercase and lowercase, etc.

Hot Swappable Operation Steps:

Schlafen:

Wenn Sie im Standby-Modus in den Standby-Modus übergehen, blinkt die Leuchte des Indikatordes für das Tastaturlicht. Drücken Sie die Taste Fn+F4, um das Tastaturlicht auszuschalten. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird die Leuchte des Indikatordes für das Tastaturlicht leuchtend, bis Sie die Taste Fn+F4 drücken.

Batterienanzeige:

Die Batterieanzeige zeigt die verbleibende Ladung in 3 Stufen an. Das rote Licht blinkt langsam, wenn die Batterie fast leer ist. Das gelbe Licht blinkt in der Mitte, wenn die Batterie halb leer ist. Das grüne Licht leuchtet konstant, wenn die Batterie voll geladen ist.

2.4G-Empfängerverbindung:

2.4G-Modus: Stecken Sie den dedizierten Empfänger ein, der mit dem Code gepaart wurde, stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.

Bluetooth-Verbindung:

Bluetooth-Modus: Drücken Sie die Taste Fn+F1/F2/F3, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Kabelverbindung:

Kabelmodus: Stecken Sie das Kabel in den USB-C-Anschluss und verbinden Sie es mit dem Computer.

Bluetooth-Modus:

- Bluetooth 1: Fn+F1
- Bluetooth 2: Fn+F2
- Bluetooth 3: Fn+F3

Anweisungen auf dem Bildschirm

1. Schalten Sie den Computer ein, um das Logo anzuzeigen, und wechseln Sie dann zum Hauptbildschirm.
2. Auf dem Hauptbildschirm werden Informationen wie Datum, Uhrzeit, System, Verbindungsmode, Lock WIN, Groß- und Kleinschreibung, etc. angezeigt.
3. Links und rechts am Bildschirm sind die Funktionen zum Öffnen und Schließen des Menüs, und durch Drücken der Taste zum Öffnen wird das Menü eingeblendet.

Hot-Swap-Betriebschritte:

Hot-Swap: Kann verschiedene Schalter ersetzen, Ihr bevorzugtes Schalter und mechanische Feedback anpassen, der 3-in-1-Schalter ist mit der mechanischen Schalter kompatibel.

Guida Rapida:

- Interfaccia di tipo C
- Levo di storage di ricevitore 2.4G

2.4G-Empfängerverbindung:

2.4G-Modus: Einsetzen des dedizierten Empfängers ein, der mit dem Code gepaart wurde, stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.

Connessione bluetooth:

Bluetooth-Modus: Drücken Sie die Taste Fn+F1/F2/F3, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Connessione cablată:

Kabelmodus: Stecken Sie das Kabel in den USB-C-Anschluss und verbinden Sie es mit dem Computer.

Bluetooth-Modus:

- Bluetooth 1: Fn+F1
- Bluetooth 2: Fn+F2
- Bluetooth 3: Fn+F3

Multimedia e tasti funzione (identifico automaticamente il sistema operativo)

- Power/Brightness
- Volume/Mute
- Media keys (Play/Pause, Stop, Previous, Next)
- Windows keys (Left/Right, Alt, Ctrl, Shift)
- Special function keys (Esc, Print Screen, etc.)

Istruzioni sullo schermo

1. Accendere il computer per visualizzare LOGO, quindi passare alla schermata principale.
2. Sulla schermata principale vengono visualizzate informazioni come data, ora, alimentazione, sistema, modalità di connessione, blocco WIN, maiuscole e minuscole, etc.

Passaggi operativi sostituibili a caldo:

Hot-Swap: Può sostituire diversi interruttori, personalizzare il feedback meccanico e regolare l'angolo del interruttore a 3 in 1, compatibile con la maggior parte degli interruttori meccanici.

Guía de desmontaje rápido:

- Interfaz de tipo C
- Levo de storage de receptor 2.4G

2.4G-Empfängerverbindung:

2.4G-Modus: Einsetzen des dedizierten Empfängers ein, der mit dem Code gepaart wurde, stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.

Connexion Bluetooth

Bluetooth-Modus: Drücken Sie die Taste Fn+F1/F2/F3, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Connexion câblée:

Kabelmodus: Stecken Sie das Kabel in den USB-C-Anschluss und verbinden Sie es mit dem Computer.

Bluetooth-Modus:

- Bluetooth 1: Fn+F1
- Bluetooth 2: Fn+F2
- Bluetooth 3: Fn+F3

Touches multimédia et de fonction (identifient automatiquement le système d'exploitation)

- Power/Brightness
- Volume/Mute
- Media keys (Play/Pause, Stop, Previous, Next)
- Windows keys (Left/Right, Alt, Ctrl, Shift)
- Special function keys (Esc, Print Screen, etc.)

Instrucciones al Ecran

1. Encender el ordenador para mostrar LOGO, y luego saltar a la pantalla principal.
2. En la pantalla principal se muestran los datos de fecha, hora, alimentación, sistema, modo de conexión, bloqueo WIN, mayúsculas y minúsculas, etc.

Étapes de fonctionnement remplaçables à chaud

Hot-Swap: Peut remplacer différents interrupteurs, personnaliser le feedback mécanique et régler l'angle de l'interrupteur à 3 en 1, compatible avec la plupart des interrupteurs mécaniques.

Guida de inicio rápido:

- Interfaz de tipo C
- Levo de storage de receptor 2.4G

2.4G-Empfängerverbindung:

2.4G-Modus: Einsetzen des dedizierten Empfängers ein, der mit dem Code gepaart wurde, stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.

Conexión bluetooth

Bluetooth-Modus: Drücken Sie die Taste Fn+F1/F2/F3, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Conexión cableada:

Kabelmodus: Stecken Sie das Kabel in den USB-C-Anschluss und verbinden Sie es mit dem Computer.

Bluetooth-Modus:

- Bluetooth 1: Fn+F1
- Bluetooth 2: Fn+F2
- Bluetooth 3: Fn+F3

Tecles multimèdia y de función (identifican automáticamente el sistema operativo)

- Power/Brightness
- Volume/Mute
- Media keys (Play/Pause, Stop, Previous, Next)
- Windows keys (Left/Right, Alt, Ctrl, Shift)
- Special function keys (Esc, Print Screen, etc.)

Instrucciones en pantalla

1. Encender el ordenador para mostrar LOGO, y luego saltar a la pantalla principal.
2. En la pantalla principal se muestran los datos de fecha, hora, alimentación, sistema, modo de conexión, bloqueo WIN, mayúsculas y minúsculas, etc.

Pasos de operación intercambiables en caliente:

Hot-Swap: Puede reemplazar diferentes interruptores, personalizar el feedback mecánico y regular el ángulo del interruptor a 3 en 1, compatible con la mayoría de los interruptores mecánicos.

クイックスタートガイド:

- Type-Cポート
- 2.4G受信機

2.4G受信機接続:

2.4Gモード: 専用受信機を挿入し、コードでペアリングされた受信機をUSBポートに接続します。

Bluetooth接続:

Bluetoothモード: Fn+F1/F2/F3を押してBluetoothモードを有効にする。

有線接続:

有線モード: USB-Cケーブルを接続し、コンピュータに接続します。

Bluetoothモード:

- Bluetooth 1: Fn+F1
- Bluetooth 2: Fn+F2
- Bluetooth 3: Fn+F3

マルチメディアおよびファンクションキー (オペレーティングシステムを自動的に識別)

- Power/Brightness
- Volume/Mute
- Media keys (Play/Pause, Stop, Previous, Next)
- Windows keys (Left/Right, Alt, Ctrl, Shift)
- Special function keys (Esc, Print Screen, etc.)

画面への指示

1. コンピューターを起動してロゴを表示し、メイン画面に進みます。
2. メイン画面に示されるデータ: 日付、時刻、電源、システム、接続モード、ロックWIN、大文字と小文字、など。

ホットスワップ操作手順の説明:

Hot-Swap: さまざまなスイッチを交換し、機械的フィードバックをカスタマイズし、3-in-1スイッチの角度を調整し、ほとんどの機械的スイッチと互換性があります。

快速上手指南:

- Type-Cポート
- 2.4G受信機

2.4G接收機连接:

2.4G模式: 专用接收机插入，将已与代码配对的接收机插入USB接口。

Bluetooth连接:

Bluetooth模式: 按下Fn+F1/F2/F3启用Bluetooth模式。

有线连接:

有线模式: 将USB-C线缆插入计算机。

Bluetooth模式:

- Bluetooth 1: Fn+F1
- Bluetooth 2: Fn+F2
- Bluetooth 3: Fn+F3

多媒体与功能键(自动识别操作系统)

- Power/Brightness
- Volume/Mute
- Media keys (Play/Pause, Stop, Previous, Next)
- Windows keys (Left/Right, Alt, Ctrl, Shift)
- Special function keys (Esc, Print Screen, etc.)

屏幕操作说明

1. 启动计算机以显示徽标，并跳转到主界面。
2. 主界面显示的数据: 日期、时间、电源、系统、连接模式、锁定WIN、大写和小写、等。

热插拔操作说明:

Hot-Swap: 可以更换不同的开关，自定义机械反馈和角度，3-in-1开关兼容大多数机械开关。