

TRI-MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

English.....01-07
Deutsch.....08-14
Italiano.....15-21
Français.....22-28
Español.....29-35
Русский.....36-42
日本語.....43-49
中文.....50-56

ENGLISH

Thank you very much for choosing the **Attack Shark** product. We hope you will enjoy using it and that it will bring you a lot of fun. Please read the operating instructions carefully before using the product. We will continue to provide you with the latest products and services.

Quick Start Guide:

- Remove the top cover (see page 1).
- Remove the top cover (see page 1).
- Remove the top cover (see page 1).
- Remove the top cover (see page 1).

Battery Indicator:

The battery indicator is located on the top right of the keyboard. It consists of 4 LEDs. When the keyboard is powered on, the LEDs will light up. The number of lit LEDs indicates the battery level. When the battery is low, the LEDs will flash. Please recharge the keyboard in time.

2.4G Receiver Connection:

1. Connect the 2.4G receiver to the USB port of the PC.

Indicator Light Description:

The indicator light is located on the top right of the keyboard. It consists of 4 LEDs. When the keyboard is powered on, the LEDs will light up. The number of lit LEDs indicates the battery level. When the battery is low, the LEDs will flash. Please recharge the keyboard in time.

TRI-MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

Deutsch.....01-07
English.....08-14
Italiano.....15-21
Français.....22-28
Español.....29-35
Русский.....36-42
日本語.....43-49
中文.....50-56

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie für unser Produkt **Attack Shark** entschieden haben. Wir hoffen, Sie werden es Ihnen sehr bereichern und Ihnen viel Spaß bringen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor dem Gebrauch des Produkts. Wir werden Ihnen weiterhin die neuesten Produkte und Services zur Verfügung stellen.

Kurzleitfaden:

- Entfernen Sie die Oberabdeckung (siehe Seite 1).
- Entfernen Sie die Oberabdeckung (siehe Seite 1).
- Entfernen Sie die Oberabdeckung (siehe Seite 1).
- Entfernen Sie die Oberabdeckung (siehe Seite 1).

Batterienanzeige:

Die Batterienanzeige befindet sich oben rechts auf der Tastatur. Sie besteht aus 4 LEDs. Wenn die Tastatur eingeschaltet ist, leuchten die LEDs. Die Anzahl der leuchtenden LEDs zeigt den Batteriestatus an. Wenn die Batterie fast leer ist, blinken die LEDs. Bitte laden Sie die Tastatur rechtzeitig auf.

2.4G-Empfänger-Verbindung:

1. Verbinden Sie den 2.4G-Empfänger mit dem USB-Anschluss des PCs.

Beschreibung der Kontrollleuchte:

Die Kontrollleuchte befindet sich oben rechts auf der Tastatur. Sie besteht aus 4 LEDs. Wenn die Tastatur eingeschaltet ist, leuchten die LEDs. Die Anzahl der leuchtenden LEDs zeigt den Batteriestatus an. Wenn die Batterie fast leer ist, blinken die LEDs. Bitte laden Sie die Tastatur rechtzeitig auf.

TRI-MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

Italiano.....01-07
Deutsch.....08-14
English.....15-21
Français.....22-28
Español.....29-35
Русский.....36-42
日本語.....43-49
中文.....50-56

ITALIANO

Grazie mille per aver scelto il prodotto **Attack Shark**. Ci auguriamo che questo prodotto vi porti nuove esperienze e emozioni. Prima di iniziare l'uso, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Continueremo a fornirvi i migliori prodotti e servizi.

Guida rapida:

- Eliminare il coperchio superiore (vedere la pagina 1).
- Eliminare il coperchio superiore (vedere la pagina 1).
- Eliminare il coperchio superiore (vedere la pagina 1).
- Eliminare il coperchio superiore (vedere la pagina 1).

Indicatore della batteria:

L'indicatore della batteria si trova in alto a destra della tastiera. È composto da 4 LED. Quando la tastiera è accesa, i LED si accendono. Il numero di LED accesi indica il livello della batteria. Quando la batteria è quasi esaurita, i LED lampeggiano. Ricaricate la tastiera in tempo.

2.4G Connessione ricevitore:

1. Collegare il ricevitore 2.4G al port USB del computer.

Descrizione della spia luminosa:

La spia luminosa si trova in alto a destra della tastiera. È composta da 4 LED. Quando la tastiera è accesa, i LED si accendono. Il numero di LED accesi indica il livello della batteria. Quando la batteria è quasi esaurita, i LED lampeggiano. Ricaricate la tastiera in tempo.

TRI-MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

Russisch.....01-07
Deutsch.....08-14
Italiano.....15-21
Français.....22-28
Español.....29-35
English.....36-42
日本語.....43-49
中文.....50-56

RUSSISCH

Спасибо за выбор нашего продукта **Attack Shark**. Мы надеемся, что это устройство принесет вам новые впечатления и эмоции. Прежде чем начать использовать устройство, пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Мы будем рады предоставить вам лучшие продукты и услуги.

Краткое руководство:

- Удалить верхнюю крышку (см. страницу 1).
- Удалить верхнюю крышку (см. страницу 1).
- Удалить верхнюю крышку (см. страницу 1).
- Удалить верхнюю крышку (см. страницу 1).

Индикатор батареи:

Индикатор батареи расположен в верхнем правом углу клавиатуры. Он состоит из 4 светодиодов. Когда клавиатура включена, светодиоды загорятся. Количество загоревших светодиодов указывает на уровень заряда батареи. Когда батарея почти разрядится, светодиоды мигают.请及时给键盘充电。

2.4G Приемник подключения:

1. Подключите приемник 2.4G к порту USB компьютера.

Описание индикатора:

Индикатор расположен в верхнем правом углу клавиатуры. Он состоит из 4 светодиодов. Когда клавиатура включена, светодиоды загорятся. Количество загоревших светодиодов указывает на уровень заряда батареи. Когда батарея почти разрядится, светодиоды мигают.请及时给键盘充电。

TRI-MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

日本語.....01-07
Deutsch.....08-14
Italiano.....15-21
Français.....22-28
Español.....29-35
Русский.....36-42
English.....43-49
中文.....50-56

日本語

Attack Shark製品の選択をありがとうございます。Attack Shark製品が皆様にとって新しい体験と感動をもたらすことを願っています。製品の使用前に必ず取扱説明書をお読みください。今後も皆様へ最高の製品とサービスを提供させていただきます。

迅速なガイド:

- トップカバーを取り除く (ページ 1 を参照)。
- トップカバーを取り除く (ページ 1 を参照)。
- トップカバーを取り除く (ページ 1 を参照)。
- トップカバーを取り除く (ページ 1 を参照)。

バッテリーインジケータ:

バッテリーインジケータはキーボードの右上隅に位置しています。4つのLEDで構成されています。キーボードが電源が入ると、LEDが点灯します。LEDの点灯数はバッテリーレベルを示します。バッテリーが低くなると、LEDが点滅します。请及时给键盘充电。

2.4G 受信機接続:

1. 2.4G受信機をPCのUSBポートに接続します。

説明のライト:

ライトはキーボードの右上隅に位置しています。4つのLEDで構成されています。キーボードが電源が入ると、LEDが点灯します。LEDの点灯数はバッテリーレベルを示します。バッテリーが低くなると、LEDが点滅します。请及时给键盘充电。

TRI-MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

中文.....01-07
Deutsch.....08-14
Italiano.....15-21
Français.....22-28
Español.....29-35
Русский.....36-42
English.....43-49
日本語.....50-56

中文

感谢您选择 **Attack Shark** 产品。我们希望这款产品能给您带来全新的体验和乐趣。在使用前，请务必仔细阅读使用说明书。我们将持续为您提供优质的产品和服务。

快速指南:

- 拆除顶部盖板 (参见第 1 页)。
- 拆除顶部盖板 (参见第 1 页)。
- 拆除顶部盖板 (参见第 1 页)。
- 拆除顶部盖板 (参见第 1 页)。

电池指示灯:

电池指示灯位于键盘的右上角。它由 4 个 LED 组成。当键盘通电时，LED 会亮起。LED 亮起的数量表示电池的电量。当电量不足时，LED 会闪烁。请及时给键盘充电。

2.4G 接收器连接:

1. 将 2.4G 接收器插入电脑的 USB 接口。

指示灯描述:

指示灯位于键盘的右上角。它由 4 个 LED 组成。当键盘通电时，LED 会亮起。LED 亮起的数量表示电池的电量。当电量不足时，LED 会闪烁。请及时给键盘充电。

TRI-MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

Français.....01-07
Deutsch.....08-14
Italiano.....15-21
Español.....22-28
Русский.....29-35
English.....36-42
日本語.....43-49
中文.....50-56

FRANÇAIS

Merci beaucoup d'avoir choisi le produit **Attack Shark**. Nous espérons que cet appareil vous apportera de nouvelles expériences et émotions. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Nous continuerons à vous fournir les meilleurs produits et services.

Guide de démarrage rapide:

- Retirer le couvercle supérieur (voir page 1).
- Retirer le couvercle supérieur (voir page 1).
- Retirer le couvercle supérieur (voir page 1).
- Retirer le couvercle supérieur (voir page 1).

Indicateur de batterie:

L'indicateur de batterie est situé en haut à droite du clavier. Il est composé de 4 LED. Lorsque le clavier est allumé, les LED s'allument. Le nombre de LED allumées indique le niveau de la batterie. Lorsque la batterie est presque épuisée, les LED clignotent.请及时给键盘充电。

2.4G Connexion du récepteur:

1. Branchez le récepteur 2.4G sur le port USB de l'ordinateur.

Description du voyant lumineux:

Le voyant lumineux est situé en haut à droite du clavier. Il est composé de 4 LED. Lorsque le clavier est allumé, les LED s'allument. Le nombre de LED allumées indique le niveau de la batterie. Lorsque la batterie est presque épuisée, les LED clignotent.请及时给键盘充电。

TRI-MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

English.....01-07
Deutsch.....08-14
Italiano.....15-21
Français.....22-28
Español.....29-35
Русский.....36-42
日本語.....43-49
中文.....50-56

ENGLISH

Thank you very much for choosing the **Attack Shark** product. We hope you will enjoy using it and that it will bring you a lot of fun. Please read the operating instructions carefully before using the product. We will continue to provide you with the latest products and services.

互換システム:

Windows, macOS, Linux, Android, iOS, etc.

スライダー:

Slide the slider to the "ON" position to turn on the keyboard.

Bluetooth 接続:

1. Turn on the Bluetooth function on the keyboard.

2.4G レシーバー接続:

1. Connect the 2.4G receiver to the USB port of the PC.

インジケータの説明:

The indicator light is located on the top right of the keyboard. It consists of 4 LEDs. When the keyboard is powered on, the LEDs will light up. The number of lit LEDs indicates the battery level. When the battery is low, the LEDs will flash. Please recharge the keyboard in time.

TRI-MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

日本語.....01-07
Deutsch.....08-14
Italiano.....15-21
Français.....22-28
Español.....29-35
Русский.....36-42
English.....43-49
中文.....50-56

日本語

Attack Shark製品の選択をありがとうございます。Attack Shark製品が皆様にとって新しい体験と感動をもたらすことを願っています。製品の使用前に必ず取扱説明書をお読みください。今後も皆様へ最高の製品とサービスを提供させていただきます。

互換システム:

Windows, macOS, Linux, Android, iOS, etc.

スライダー:

スライダーを「ON」位置にスライドしてキーボードを電源を入れます。

Bluetooth 接続:

1. キーボードのBluetooth機能をオンにします。

2.4G レシーバー接続:

1. 2.4G受信機をPCのUSBポートに接続します。

インジケータの説明:

インジケータはキーボードの右上隅に位置しています。4つのLEDで構成されています。キーボードが電源が入ると、LEDが点灯します。LEDの点灯数はバッテリーレベルを示します。バッテリーが低くなると、LEDが点滅します。请及时给键盘充电。